


1. Laden


- 1 Verbinden Sie den Stromadapter mit der Ladebuchse an der Seite des Hauptgerätes.

LED-Lampe	Ladezustand des Akkus
Gelbes Blinklicht	Niedrig
Blaues Blinklicht	Mittel
LED aus	Voll



2. Installation des Wassertanks


- 1 Befestigen Sie das Mikrofaser Tuch so, dass das Loch des Mikrofaser tuchs auf den Noppen des Wassertanks passt (siehe nachfolgende Abbildung).
 - ansonsten kann das Mikrofaser tuch die bsturzsensoren blockieren, was zum Abschalten des Gerätes führt.
 - Bitte benutzen Sie das nasse Wischtuch erst, nachdem es ausgeworfen wurde.



Korrekte Installation des Mikrofaser tuchs





Inkorrekte Installation des Mikrofaser tuchs




- 2 Öffnen Sie den Gummiverschluss am Wassertank

- 3 Füllen Sie das Wasser in den Wassertank.
- 4 Schließen Sie den Gummiverschluss und verbinden Sie den Wassertank mit dem Gerät. Bewegen Sie das das Wassertankset von Seite zu Seite. Es ist installiert wenn ein „Klick“ ertönt.




3. Start des Reinigungsvorgangs

- 1 Schalten Sie den Netzschalter an.






- 2 Beginnen Sie mit der Reinigung, indem Sie den Betriebsschalter am Gerät oder den Start-/Stopp-Schalter an der Fernsteuerung drücken.



4. Reinigen des Mikrofasertuchs und des Wassertanks



Mikrofasertuch

- 1 Tauchen Sie die Mikrofasertuch in das Wasser.
- 2 Schrubben Sie das Mikrofasertuch sanft ab.
- 3 Das Mikrofasertuch auswringen und trocknen lassen




Wassertank

- 1 Nach dem Reinigen den Wassertank von dem Gerät entfernen. Das Wischtuchkit können Sie einfach lösen, wenn Sie das Gerät festhalten.
- 2 Entleeren Sie das übrige Wasser aus dem Wassertank.
- 3 Lassen Sie den Gummiverschluss offen, damit der Wassertank trocknen kann.




5. Reinigen der Absturzsensoren

- 1 Wenn die Sensoren stark verschmutzt sind, sollten sie mit einem Wattestäbchen oder trockenem Tuch abgewischt werden.




⚠ ACHTUNG

Schließen Sie den Gummiverschluss des Wassertanks vollständig; ansonsten kann dies zu Betriebsausfall oder Fehlfunktion des Gerätes führen.



Korrekte Installation des Gummiverschlusses



Inkorrekte Installation des Gummiverschlusses

Download Bedienungsanleitung: www.moneual.eu

MONEUAL ■ Kundendienst +49-(0)6196-773-0755 - support@moneual.de