Informationsblatt zur Winbot-Serie

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für den Kauf eines Winbot Fensterputzroboters! Mit diesem Informationsblatt möchten wir Fehler in der Bedienung des Winbot minimieren. Deshalb beantworten wir die häufigsten Fragen zur Handhabung.

Wie befestige ich das Mikrofaserpad am Winbot korrekt?
Achten Sie bitte darauf, dass die **graue Seite zum Putzen** und die weiße Seite zum Befestigen am Winbot gedacht sind. Wenn das Pad richtig befestigt wurde, sollte die graue Seite nach oben zeigen. Warnung: Wenn die graue Seite auf die Befestigungsstellen gelegt wird, wird das Pad beschädigt, was zu schlechten Putzergebnissen führt.

Wie sprühe ich die Reinigungsflüssigkeit auf das Pad?
Tragen Sie nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit auf das Pad auf. Mit der Zeit haben Sie den Dreh raus. Wenn Sie beim Auftragen auch den Winbot besprüht haben, wischen Sie diese Stellen ab, da er sich sonst nicht richtig an der Scheibe halten kann.

Ich habe meine Pads gewaschen, was ist zu beachten?
Lassen Sie die Pads **komplett trocknen**. Sollten sie noch feucht sein, kann sich der Winbot nicht richtig an der Scheibe halten. Die Arbeit wird dadurch deutlich beeinträchtigt.

Wie befestige ich das Sicherheitsseil des Winbot?
Sie benötigen es nur für den Außeneinsatz. Es dient ausschließlich der Sicherung gegen herunterfallen aus höheren Stockwerken. Somit können Sie vorbeilaufende Passanten vor schwersten Verletzungen schützen.

Weiter auf Seite 2

Informationsblatt zur Winbot-Serie

Der Akku des WInbot muss erst voll aufgeladen werden!
Aus Sicherheitsgründen muss der Akku des Winbot vor dem Putzen voll aufgeladen werden. Schließen Sie den Winbot an die Steckdose und lassen Sie ihn mehrere Stunden laden. Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter am Winbot zuvor eingeschaltet werden muss.

Für Besitzer eines Winbot 830: Wenn sich der Winbot nach dem Aufladen nicht ansaugt, schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter kurz aus und anschließend wieder ein.

Kann der Winbot nur via Akku putzen?
Nein, der Akku schützt nur vor dem Herunterfallen bei einem Stromausfall. Ohne Strom kommt eine Fehlermeldung und der Winbot verweigert seinen Dienst.

Welche Reinigungsflüssigkeiten kann ich nutzen?
Entweder Sie kaufen die Reinigungsflüssigkeit für den Winbot bei uns im Onlineshop oder Sie nutzen herkömmlichen Glasreiniger. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsflüssigkeiten.
Wie verlängere ich das Stromkabel am Winbot?
Sie können das Original-Winbot-Kabel (1,5m) oder unser Stromverlängerungskabel (10m) kaufen. Beide finden Sie unter „Zubehör“ bei uns im Onlineshop.